


# **GT 200**

COMBO GUITAR AMPLIFIER

Para se obter o melhor resultado deste produto,  
aconselhamos a ler atentamente este manual.



## 1.- APRESENTAÇÃO



- 1 ON**  
Chave Liga - Desliga e indicador luminoso.
- 2 MASTER**  
Ajusta o nível de sinal para o amplificador de potência.
- 3 BASS**  
Controle de reforço para freqüências baixas; é capaz de reforçar até 37,5dB na freqüência central de 60Hz.
- 4 MIDDLE**  
Controle de reforço para freqüência média; reforça até 24dB na freqüência central de 600Hz.
- 5 TREBLE**  
Controle de reforço para alta freqüência; reforça até 42dB na freqüência central de 6KHz.
- 6 O.D.**  
Esta chave quando na posição ON adiciona ao sinal de entrada o efeito da distorção conforme ajustes dos controles **7** e **8**. Quando solta, nenhum efeito é adicionado.
- 7 LEVEL**  
Através deste knob ajusta-se o volume da distorção.
- 8 DEPTH**  
Este controle determina o nível de distorção a ser aplicado ao sinal passante pelo pré.
- 9 HIGH (level)**  
Entrada para instrumentos que liberam alto nível de sinal como, por exemplo, guitarras pré-amplificadas.
- 10 LOW (level)**  
Entrada para instrumentos que liberam baixo nível de sinal como, por exemplo, guios captadores passivos para guitarra.

## 3.2- ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

PESO APROXIMADO (sem embalagem): 25,9Kg




Medidas em mm

Nota: As informações contidas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

### 3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência	87 WRMS @ 8Ω 140WRMS @ 4Ω
Alto-falante	Eros 15" 4Ω
Impedância de entrada	HIGH= 100KΩ LOW= 600KΩ
Sensibilidade de entrada	LOW= 60mV HIGH= 120mV
Pre-out (desbalanceada)	300 mV
Equalização	LOW= +33dB (60Hz) MID= +24dB (600Hz) HIGH= +42dB (6KHz)
Presence	+7dB @ 5KHz (fixo)
Alimentação	127 / 220V
Consumo máximo	195W



**[11] PRE OUT**

Saída desbalanceada para enviar o sinal do aparelho para um misturador, sem sofrer atuação do controle master.

**[12] 2A**

Porta-fusível. Contém um fusível de 2A.

**[13] 127 - 220**

Chave para comutação de tensão. Deve ser posicionada de acordo com a tensão local.

**[14] CABO DE FORÇA**


Cabo destinado a conectar o aparelho à rede elétrica.

**[15] AMP. OUT**



Saída para conexão de uma caixa-acústica de 4Ω.

Obs.: Quando se utiliza esta saída, o alto-falante interno é desconectado.


## 2.- MANUSEIO



*Exemplo 2: Conexão de guitarra passiva à entrada LOW.*



*Exemplo 2: Conexão de guitarra com pedais à entrada HIGH*



*Exemplo 2: Conexão de misturador à saída PRE OUT.*